analysis LAB
TESTING OUR ENVIRONMENT

Leitfaden für die Probenahme von Baumaterialien für Asbestuntersuchung

BENOTIGTES MATERIAL →

- FFP3-Schutzmaske
- Mechanische Werkzeuge (Messer, Hammer und Meißel, Zange)
- Seifenwasser und Spray
- Klebeband / Klebstoff
- Feuchttücher
- Hermetischer Plastikbeutel (zB. Gefrierbeutel mit Zip-Lock-Verschluss). Probenahme-Röhrchen können in unseren Laboren in Biel und Zürich abgeholt werden.

SICHERHEIT →

- Staubentwicklung begrenzen
- Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug (Stichsäge, Bohrmaschine usw.) für die Probenahme.
- Tragen Sie bei der Probenahme eine Schutzmaske (Typ FFP3, in Baumärkten erhältlich).

PROBENAHME →

- Befeuchten Sie den Probenahmebereich mit Seifenwasser.
- Entnehmen Sie ein Stück des Materials mit einem japanischen Messer, Hammer und Meißel oder eine Ecke des Materials mit einer Zange abbrechen.
- Ein paar Gramm Material sind ausreichend. Achten Sie darauf, dass Sie alle Schichten des Materials entnehmen.

NACH DER PROBENHAME →

- Reinigen Sie die verwendeten Werkzeuge und den Probenahmebereich gründlich mit einem feuchten Tuch.
- Entsorgen Sie das Tuch in einem luftdichten Beutel.
- Tragen Sie Kleber oder Klebeband auf die Probenahmestelle auf.

VERPACKUNG →

- Geben Sie die Probe in einen luftdichten Plastikbeutel (z. B. einen Zip Lock-Gefrierbeutel) und verschließen Sie ihn fest.
- Reinigen Sie die Außenseite des Beutels mit einem feuchten Tuch.
- Stecken Sie den Beutel in einen zweiten, ähnlichen Beutel und schreiben Sie mit einem Permanentstift eine Referenznummer auf den Beutel.
- Füllen Sie den auf der Analysis Lab-Website verfügbaren oder den Ihnen per E-Mail zugesandten Analysenauftrag aus und drucken Sie ihn aus.
- Senden Sie die Proben per Post in einem reissfesten Couvert (z.B. Luftpolster) an das Labor an folgende Adresse:

Analysis Lab SA
Eckweg 8a
2504 Biel/Bienne

- Die Proben können auch in unsere Labore in Zürich und Biel/Bienne gebracht werden.